

断定效率是的主要原因

1. 水力损失

- 表面摩擦损失
- 碰撞损失
- 扩大式损失

2. 漏掉损失

3. 圆板摩擦损失

4. 机械损失