

# 効率を決める要因

## 1. 水力損失

- ・表面摩擦損失
- ・衝突損失
- ・拡大流損失

## 2. 漏れ損失

## 3. 円板摩擦損失

## 4. 機械損失